

# BOLETIM TÉCNICO PRIMER PROMOTOR A21

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89 AV. GUGLIELMO TONON, 238 – NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto desenvolvido para promover aderência em rebocos com baixa absorção, para receber aplicação de texturas rústicas. Pode ser aplicado em paredes novas ou em repinturas desde que devidamente preparadas.

Para superfícies calcinadas indicamos aplicar Fundo Preparador de Paredes conforme a indicação do fabricante.

Não aplicar sobre superfície com brilho. Superfície com brilho: Lixar até remoção completa do brilho, remova o pó com pano úmido e aplique o primer.

# 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

#### **ACABAMENTO**

Fosco Rugoso

#### **EMBALAGENS/RENDIMENTO**

Balde 20 Kg (16L): 55m<sup>2</sup> a 75m<sup>2</sup> dependendo da técnica de aplicação.

### **APLICAÇÃO**

Utilizar rolo e trincha (Não aplicar na AirLess). Aplicar 1 a 2 demãos de acordo com o estado da superfície. (Em superfícies lisas o acabamento fica texturizado)

### **DILUIÇÃO**

Até 10% com água limpa

### **SECAGEM**

Ao toque 1 hora, entre demãos intervalo de 8 horas, final 24 horas.

# 3. CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

- -Aplicar com temperatura ambiente (15°C —35°C) e evitar aplicar em dias chuvosos, sobre parede quente ou com corrente de ar intensa.
- -Contato com á gua ou chuva antes de 24 horas pode manchar o produto





# BOLETIM TÉCNICO PRIMER PROMOTOR A21

MDS INDÚSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 09.414.990/0001-89 AV. GUGLIELMO TONON, 238 – NOVA SÃO PEDRO II / SÃO PEDRO - SP - CEP: 13520-000

### 4. CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

DICAS E PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13.245 DE 02/95

Qualquer que seja a superfície a ser aplicado o produto, sempre deverá estar isenta das características abaixo:

- -Limpa e completamente livre de gordura
- -Umidade de dentro para fora ou de baixo para cima
- -Infiltrações de rede hidráulica, esquadrias, soleiras, ocorrendo assim vazamentos continuo de água
- -Sem ferrugem
- -Sem restos de pintura velha, cal, pó, brilho, etc...

### Superfícies com fungos e bolor:

- -Lavar com uma mistura de água potável e água sanitária (1:1)
- -Deixar essa mistura agir por 15 minutos
- -Enxaguar com água limpa, e se necessário, repetir a operação

#### Reboco novo:

-Aguardar, no mínimo, 30 dias antes da aplicação do produto.

#### Reboco fraco/ pinturas velhas, em mau estado:

-Recomenda-se após o lixamento, aplicar o fundo preparador de parede

**ATENÇÃO:** APÓS ABERTURA DA EMBALAGEM, O PRODUTO SOFRE ALTERAÇÃO DE PERFORMANCE NAS SOBRAS NÃO UTILIZADAS.

DICA: DILUIR APENAS A QUANTIDADE DE TINTA QUE SERÁ UTILIZADA NO DIA.

